

警告： 喷头维护注意事项

- 1、开机后先启动负压，后打开嘴前阀，关机前先关闭嘴前阀后，后关闭负压。
- 2、不能用手或者其他东西直接触碰到喷头，喷头要用专门提供的无尘、柔软的布进行擦拭，单一方向擦拭，禁止来回擦拭。
- 3、实际喷墨过程中，注意查看物品不能直接刮到喷头，容易造成喷头损坏。
- 4、上墨打印要注意遮光防尘、停机或者长时间不使用，需要擦拭喷头，并且拿喷头盖盖住喷头。
- 5、开机或者长期不用后重新使用，需要重新挤墨，用提供的无尘布擦拭喷头,每次用完后，需要重新挤墨，用无尘布擦拭喷头后，确保喷头没事，再进行关机。
- 6、喷头与喷墨物品最佳距离应该为 3mm-5mm(特殊产品除外，如口罩等其它有毛丝产品)。